

WL-J1-0X

Combinaison de protection chimique - Type 3B/4B/5B/6B
Équipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Double protection frontale avec double rabat adhésif et mentonnière** : barrière renforcée sur les zones critiques, assurant une étanchéité maximale contre les projections.
- **Matériau et coutures hautement étanches aux projections intenses** : protection fiable contre les produits chimiques et les risques biologiques, même en conditions extrêmes.
- **Matériau antistatique** : Dissipation efficace des charges électrostatiques pour une utilisation en environnements sensibles.
- **Design ergonomique avec capuche 3 pièces** : ajustement optimal et grande liberté de mouvement pour un confort et une efficacité accrus.
- **Fermeture à glissière avec anneau et passe-pouce élastiqué** : Facilité d'utilisation avec des gants et maintien parfait des manches pour éviter toute exposition.

Usage recommandé

- Industries pétrochimiques
- Nettoyage industriel de cuves et déversement d'huiles
- Epidémies et virus, services d'urgence
- Assainissement des eaux polluées, dépollution de sites pollués et réhabilitation des sols
- Maintenance offshore
- Industries chimiques et nucléaires

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Weejet
Type de produit :	Type 3B/4B/5B/6B
Matière :	Complexe SMS et HDPE
Grammage :	88 g/m ²
Confection :	Taille, poignets, chevilles et capuche 3 pans élastiqués Fermeture zip avec anneau Double rabat de protection avec adhésif Passe-pouces élastiqués Mentonnière
Coutures :	Surjettées avec bandes thermocollées
Couleur :	Jaune
Quantité / carton :	25 unités
Origine :	Chine



CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatifs aux Équipements de Protection Individuelle
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001

PERFORMANCES DES TESTS DE LA COMBINAISON

	Norme / Méthode de test	Résultats
Test de projections liquides Type 3B	EN 14605:2005 + A1:2009	Conforme
Test de pulvérisation à densité élevée Type 4B	EN 14605:2005 + A1:2009	Conforme
Test de fuite vers l'intérieur d'aérosols de particules solides Type 5B	EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010	Conforme
Test de pulvérisation à faible densité Type 6B	EN 13034:2005 + A1:2009	Conforme
Protection contre les risques biologiques	EN 14126:2003 + AC:2004	Conforme
Protection contre les particules radioactives solides	EN 1073-2:2002	Classe 1
Protection électrostatique lors d'une mise à terre	EN 1149-5:2018	Conforme
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2	Classe 4/6

PROPRIETES PHYSIQUES DE LA MATIERE

Tests	Méthode de test	Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530	Classe 6/6
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	Classe 6/6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	Classe 3/6
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Classe 2/6
Résistance à la perforation	EN 863	Classe 2/6
Résistance à l'inflammation	EN 13274-4	Conforme

RESISTANCE DE LA MATIERE ET DES COUTURES A LA PERMEATION DE LIQUIDES EN ISO 6529

Produits chimiques testés	Temps de passage (min)	Classe
Acide sulfurique 30%	> 480 min	Classe 6/6
Hydroxide de sodium 10%	> 480 min	Classe 6/6
Acide sulfurique 96%	> 480 min	Classe 6/6
Acide sulfurique 50%	> 480 min	Classe 6/6
Acide nitrique 70%	> 480 min	Classe 6/6
Acide phosphorique 85%	> 480 min	Classe 6/6
Hydroxyde de sodium 50%	> 480 min	Classe 6/6
Acide Hydrochlorique 32%	> 480 min	Classe 6/6
Acide fluorhydrique 37%	> 480 min	Classe 6/6

RESISTANCE DE LA MATIERE A LA PENETRATION DE LIQUIDE EN ISO 6530

Produits chimiques testés	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3/3	Classe 3/3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3/3	Classe 3/3
O-Xylène	Classe 3/3	Classe 3/3
Butan-1-ol	Classe 3/3	Classe 3/3

RESISTANCE DE LA MATIERE A LA PENETRATION D'AGENTS INFECTIEUX EN 14126

Résistance à la pénétration par des liquides contaminés sous pression hydrostatique ISO 16604 / ISO 16603	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO 22610	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols liquides contaminés EN ISO 22611	Classe 3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO 22612	Classe 3/3

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Caractéristiques Sachet

Article	Taille	Taille mm	Poids brut (kg)	QTE/palette
WL-J1-02	M			
WL-J1-03	L			
WL-J1-04	XL	520 x 320 x 410	13	16
WL-J1-05	XXL			
WL-J1-06	XXXL			

Taille mm	Poids brut (g)	Cdt
340 x 280 x 50	400	25 x 1

Codes EAN

Article	Carton	Sachet
WL-J1-02	3 701 012 801 933	3 701 012 801 926
WL-J1-03	3 701 012 801 797	3 701 012 801 780
WL-J1-04	3 701 012 801 810	3 701 012 801 803
WL-J1-05	3 701 012 801 834	3 701 012 801 827
WL-J1-06	3 701 012 801 971	3 701 012 800 387