

FIT TEST QUALITATIF

KIT BITREX™

QLFT-K02



BÉNÉFICES & AVANTAGES

- Le fit test permet de déterminer si un masque respiratoire est bien adapté à la morphologie de la personne qui le porte (forme, taille...).
- Il confirme que le masque respiratoire fournit une étanchéité ou une barrière satisfaisante entre le porteur et l'environnement contaminé.
- Il permet d'assurer que le porteur sait comment bien mettre le masque respiratoire.
- Il aide à déterminer si un masque respiratoire sera confortable et permet au porteur de s'acquitter de ses tâches.

INFORMATIONS PRODUIT

Nom produit : FIT TEST QUALITATIF – KIT BITREX™

Composition du kit :
1 brochure processus
3 sizing guides (S, M, L)
1 cagoule
1 porte-cartes et 100 cartes d'évaluation
2 nebuliseurs
1 solution fit test
1 solution sensitive
1 boîte de gants
1 clé usb contenant les notices d'utilisation, les fiches de données de sécurité et la feuille d'enregistrement employé

Conditionnement : Carton de 5 valises individuelles

PROTOCOLE

- Le protocole comporte deux phases :
 - Phase 1 : Test sensitif sans masque respiratoire
 - Phase 2 : Test de fit avec le masque respiratoire (plusieurs exercices à réaliser)
- Le porteur doit être rasé du matin.
- Le porteur ne doit pas avoir, 15 min avant le début du test, fumé / vapoté, mangé, bu (hormis de l'eau plate ou gazeuse), mâché un chewing-gum.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES CARTON				
CODE	TAILLE (MM)	POIDS BRUT (KG)	QTÉ / CARTON	QTÉ CARTON / PALETTE
QLFT-K02	400 x 600 x 300	-	5 valises	20 cartons (5 couches de 4 cartons)