

WL-MEJ-00

Manchette de protection chimique - Type PB 3B/4B/6B
Équipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Revêtement en PEHD haute performance** : excellente protection contre les produits chimiques concentrés et les risques biologiques pour sécuriser efficacement les avant-bras.
- **Coutures thermocollées recouvertes** : excellente étanchéité face aux éclaboussures sous pression et aux aérosols, limitant les risques de pénétration des contaminants.
- **Passe-pouce élastiqué** : assure une jonction continue avec le gant de protection et maintient la manchette parfaitement en place, même lors des mouvements.
- **Double extrémité élastiquée** : ajustement confortable et maintien optimal pour une protection constante tout au long de l'intervention.
- **Traitement antistatique** : favorise la dissipation des charges électrostatiques pour une utilisation adaptée aux environnements sensibles.
- **Protection polyvalente** : idéale pour les opérations impliquant des produits pétroliers, des acides (nitrique, sulfurique), des poudres fines ou des eaux usées.



Usages recommandés

- Assainissement et déchets dangereux
- Industries nucléaires et pétrochimiques
- Nettoyage de réservoirs
- Nettoyage et enlèvements de produits contaminés
- Fabrication de produits pharmaceutiques
- Industries chimiques et agroalimentaires
- Protection contre les risques biologiques

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Manchette Weejet
Type de produit :	Type 3B/4B/6B
Matière :	Complexe SMS et HDPE
Grammage :	90 g/m ²
Confection :	Elastiques de serrage au poignet et au biceps Passe pouce élastiqué
Coutures :	Surjettées avec bande thermocollée
Couleur :	Jaune
Longueur :	50 cm
Poids unitaire :	22 g
Quantité / carton :	200 unités
Origine :	Chine

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatifs aux Équipements de Protection Individuelle
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001

PERFORMANCES DES TESTS LA MANCHETTE

	Norme / Méthode de test	Résultats
Test de projections liquides Type PB 3B	EN 14605:2005 + A1:2009	Conforme
Test de pulvérisation à densité élevée Type PB 4B	EN 14605:2005 + A1:2009	Conforme
Test de pulvérisation à faible densité Type 6B	EN 13034:2005 + A1:2009	Conforme
Protection contre les risques biologiques	EN 14126:2003 + AC:2004	Conforme
Protection électrostatique lors d'une mise à terre	EN 1149-5:2018	Conforme
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2	Classe 4/6

PROPRIETES PHYSIQUES DE LA MATIERE

Tests	Méthode de test	Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530	Classe 6/6
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	Classe 1/6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	Classe 3/6
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Classe 2/6
Résistance à la perforation	EN 863	Classe 2/6
Résistance à l'inflammation	EN 13274-4	Conforme

RESISTANCE DE LA MATIERE A LA PENETRATION DE LIQUIDE EN ISO 6530

Produits chimiques testés	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3/3	Classe 3/3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3/3	Classe 3/3
O-Xylène	Classe 3/3	Classe 3/3
Butan-1-ol	Classe 3/3	Classe 3/3

RESISTANCE DE LA MATIERE A LA PENETRATION D'AGENTS INFECTIEUX EN 14126

Résistance à la pénétration par des liquides contaminés sous pression hydrostatique ISO 16604 / ISO 16603	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO 22610	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols liquides contaminés EN ISO 22611	Classe 3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO 22612	Classe 3/3

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES**Caractéristiques
carton**

Article	Taille	Taille mm	Poids brut (kg)	QTE/ palette
WL-MEJ-00	Unique	300 x 240 x 380	8	20

**Codes EAN**

Article	Carton
WL-J1-02	3 701 012 801 995